

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIELOFUNKCYJNEGO ZEGARKA MÓWIĄCEGO

DOSTĘPNE FUNKCJE

1. **Komunikaty głosowe** o aktualnym czasie w dwóch strefach czasowych.
 2. **Kalendarz** – wyświetlanie roku, miesiąca, dnia.
 3. **Opcja odliczania czasu – TIMER.**
 4. **Alarm z funkcją drzemki.**
-

Przycisk (MODE) – TRYB

Poprzez kolejne naciskanie przycisku **MODE** możemy wybrać jedną z opcji wg poniższego schematu:

- **Tryb Normalnego Wyświetlania Czasu (T1)**
 - **Tryb Normalnego Wyświetlania Czasu (T2)**
 - **Alarm**
 - **Timer**
-

Przycisk (SET) – USTAW

1. **Naciśnięcie i zwolnienie przycisku SET** umożliwia przełączenie między dwoma strefami czasowymi T1 i T2.
 2. **Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez ponad 3 sekundy** umożliwia wejście w funkcję (**SET MODE**) – Tryb Ustawienia Czasu w celu korekty potrzebnych wskazań zegarka (**godzina, minuta, data, itp.**).
-

Przycisk (ADJ) – REGULACJA/KOREKCJA

1. **Przycisk ADJ** służy w **Normalnym Trybie Wyświetlania Czasu** do włączania/wyłączania **alarmu** oraz **drzemki**.
 2. W **Trybie Ustawienia Czasu** służy do korekcji aktualnych danych: **minut, godzin i daty (rok, miesiąc, dzień)**.
 3. W **Trybie TIMER** aby uruchomić lub zatrzymać funkcję odliczania czasu **TIMER**.
-

Przycisk (TALKING) – KOMUNIKATY GŁOSOWE

1. W **Normalnym Trybie Wyświetlania Czasu** po naciśnięciu usłyszymy **komunikat o aktualnym czasie**.
 2. W **Trybie TIMER** aby włączyć/wyłączyć **informację głosową z mniej niż 1-minutowym wyprzedzeniem**.
-

USTAWIENIE CZASU

1. **Naciśnij wielokrotnie przycisk MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się **T1** oraz usłyszysz głosowe podanie czasu.
2. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ponad 3 sekundy**, aż cyfry godzinne zaczną migać.
3. **Naciśnij przycisk ADJ**, aby ustawić odpowiednią godzinę.
4. Powtórz krok 3, aby ustawić **rok, miesiąc, dzień i minuty**.
5. **Naciśnij przycisk MODE**, aby powrócić do trybu T1.
6. Zastosuj tę samą procedurę w celu ustawienia czasu dla T2.

UWAGA:

- Jeśli w **Trybie Ustawienia** żaden przycisk nie będzie naciśnięty przez ponad **1 minutę** – zegarek automatycznie powróci do **Normalnego Trybu Wyświetlania Czasu**.
 - **Przytrzymując przycisk ADJ w Trybie Ustawienia**, wykonujemy sekwencyjną zmianę liczb.
-

KORZYSTANIE Z FUNKCJI TIMER

1. **Ustaw Tryb TIMER, naciskając wielokrotnie przycisk MODE**.
 - Na wyświetlaczu pojawi się **TIMER**, a usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ponad 3 sekundy**, aż cyfry godzinne zaczną migać.
3. **Naciśnij przycisk ADJ**, aby ustawić odpowiednią godzinę.
4. **Naciśnij ponownie przycisk SET**, a gdy cyfry minutowe zaczną migać, użyj przycisku **ADJ**, aby ustawić minuty.
5. **Naciśnij przycisk MODE**, aby zakończyć ustawienia.
6. **Naciśnij przycisk ADJ**, aby rozpocząć lub zakończyć odliczanie.
 - Na wyświetlaczu pojawi się informacja o czasie pozostałym do **00:00:00**.
7. **Po zakończeniu odliczania czasu, zabrmi alarm**, a wyświetlacz powróci do początkowych ustawień.
 - **Naciśnij przycisk TALKING**, aby wyzerować licznik do **00:00:00**.
8. **Aby zatrzymać lub przerwać odliczanie, naciśnij przycisk ADJ**.
9. **Aby wznowić odliczanie od 00:00:00, naciśnij ADJ w celu zatrzymania odliczania**, a następnie dwukrotnie **naciśnij przycisk TALKING**, żeby wyzerować do **00:00:00**.

UWAGA:

- Zegarek **podaje głosowo liczbę pozostałych minut po naciśnięciu przycisku TALKING** tylko w momencie, gdy TIMER wskazuje mniej niż 1 godzinę.
 - Zegar alarmowy **mówi czas pozostały do końca odliczania** w dwóch momentach:
 1. **Gdy pozostało 20 minut do końca.**
 2. **Gdy pozostało 20 sekund do końca.**
 - **Maksymalny czas odliczania to 23 godziny, 59 minut i 59 sekund.**
-



KORZYSTANIE Z ALARMU

1. **Naciśnij wielokrotnie przycisk MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się **AL** w połączeniu z sygnałem dźwiękowym.
 2. **Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez ponad 3 sekundy**, aby wejść do trybu ustawiania.
 3. **Użyj przycisku ADJ**, aby ustawić godzinę.
 4. **Naciśnij ponownie przycisk SET**, aby przejść do ustawiania minut.
 5. **Użyj przycisku ADJ**, aby ustawić minuty.
 6. **Naciśnij przycisk MODE**, aby zakończyć ustawienia i wrócić do **Normalnego Trybu Wyświetlania Czasu**.
-

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ALARMU/TRYBU DRZEMKI (SNZ)

1. Wyświetlacz pokazuje  – **Alarm włączony bez trybu drzemki.**
2. Wyświetlacz pokazuje **SNZ i**  – **Alarm włączony z trybem drzemki.**
3. **Wyświetlacz nie pokazuje żadnego symbolu** – **Alarm jest wyłączony.**

Aby zmieniać ustawienia:

- **W Normalnym Trybie Wyświetlania Czasu, naciśnij wielokrotnie przycisk ADJ:**
 - Pierwsze naciśnięcie – **włącza alarm** (.
 - Drugie naciśnięcie – **włącza alarm z trybem drzemki (SNZ i** .
 - Trzecie naciśnięcie – **wyłącza alarm i tryb drzemki** (brak symboli na wyświetlaczu).

Jeśli włączony jest tryb drzemki (SNZ):

- Alarm uruchomi się o zaplanowanej godzinie i zabrzmie przez **60 sekund**.
- Jeśli nie zostanie wyłączony, będzie powtórzony **5 razy z 4-minutowymi odstępami**.

Zatrzymanie alarmu:

- **Naciśnij dowolny przycisk** (np. TALKING, ADJ lub MODE), aby wyciszyć alarm lub wyłączyć tryb drzemki.
-

WYMIANA BATERII

Zegarek wyposażony jest w jedną baterię litową **CR2025**.

Instrukcja wymiany:

1. **Odkręć cztery śrubki** na tylnej części obudowy.
 2. **Zdejmij dekiel.**
 3. **Zdejmij folię ochronną z baterii.**
 4. **Palcem przyciśnij metalowy zacisk** znajdujący się w części środkowej i **popchnij go w kierunku krawędzi.**
 5. **Podważ metalowy zacisk** małym śrubokrętem i wyjmij starą baterię.
 6. **Włóż nową baterię** biegunem dodatnim (+) skierowanym ku górze.
 7. **Zabezpiecz folią.**
 8. **Przyłóż dekiel i przykręć śrubki.**
-

KONSERWACJA

Wyjmij baterię z urządzenia, jeśli nie używasz go przez długi czas.